



NEW DECK

DETERGENTE RAVVIVANTE PER ESTERNI

Detergente ravvivante e rigenerante per superfici esterne in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente
- Azione ravvivante e di ripristino

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno da esterno
- Mobili o attrezzature da giardino in legno

Aspetto:	Liquido
Resa (g/m ²):	100 - 120 (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)
Temperatura d'uso (°C):	+ 10 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	Acqua
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5°C e +25°C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Fustini da 5 l
Note :	
Limitazioni d'uso:	Teme il gelo Usare adeguati sistemi di protezione Non applicare su marmo o materiali sensibili

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Rimuovere dalla superficie eventuali accumuli di materiale (foglie, rami secchi etc..).

APPLICAZIONE

Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare in modo uniforme a rullo o a pennello.

Lasciare reagire il prodotto per circa 5 – 10 minuti a C.N. e successivamente rimuovere energicamente la patina superficiale con spazzolone a denti semi rigidi o rigidi. Successivamente risciacquare abbondantemente con acqua corrente. In caso di sporco ostinato è possibile ripetere l'operazione ed effettuare il risciacquo con idropulitrice.

Successivamente a completa asciugatura della superficie in legno applicare una o due mani di impregnante Pavidek (vedi scheda tecnica).